

INSTALLAZIONE DI CLIO 8

CONFIGURAZIONE MINIMA DEL PC

- Processore Pentium III (suggerito almeno 450 MHz)
- Uno slot PCI
- Una porta USB
- 128 MB RAM
- scheda video 1024x786
- Microsoft Windows 2000 o XP
- Adobe Acrobat Reader

1 INSTALLARE LA SCHEDA PCI

Per installare la scheda PCI CLIO PB4281 nel computer ecco le istruzioni:

- 1) Sconnettere il cavo di alimentazione di rete dal PC.
- 2) Aprire il mobile del computer.
- 3) Avendo la piastra madre davanti, identificare uno slot **PCI** libero. Si noti che è preferibile installare CLIO il più possibile lontano dalla scheda video.
- 4) Inserire la scheda CLIO nello slot e avvitare al mobile.
- 5) Chiudere il PC.
- 6) Ricollegare il cavo di rete ma **non** collegare ancora l'unità SC-02 al computer.




Figura 1

2 ACCENDERE ORA IL PC!

Non appena Windows parte la 'Installazione guidata nuovo hardware' rileverà la scheda CLIO PB-4281.

Windows 2000 leggere qui, Windows XP proseguire.

Appariranno le finestre di dialogo come in Fig.2. Premere 'Avanti' e quindi scegliere 'Cerca un driver adatto per la periferica (scelta consigliata)'.




Figura 2

Alla richiesta successiva selezionare 'Specificare un percorso', quindi inserire il CD-ROM di CLIOwin nel drive CD-ROM e premere il bottone 'Sfoggia...'. Scegliere il file CLIO2K.INF nella cartella \INF del CD-ROM (vedere Fig.3).





Figura 3

Ignore il messaggio di attenzione di Microsoft circa la Firma Digitale, rispondete 'Sì' alla richiesta e terminate la procedura guidata.


Figura 4



Windows XP leggere qui.


Windows XP è l'unico sistema operativo in grado di installare automaticamente un driver per la scheda CLIO; **peccato che non sia quello giusto e che vada aggiornato**. Verifichiamo quale driver è stato installato da XP. Cliccate col tasto **destro** del mouse sull'icona 'Risorse del Computer' sul desktop di Windows. Quindi cliccate su 'Proprietà', selezionate 'Hardware' quindi 'Gestione Periferiche' come in Fig. 5.

Figura 5




XP ha installato un driver per l'acceleratore hardware Crystal che viene usato dalla scheda CLIO PB4281. Premere il bottone 'Aggiorna Driver', verrà iniziata la procedura 'Aggiornamento guidato hardware' (Fig. 6). Scegliete 'Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)' e cliccate 'Avanti'; quindi scegliete 'Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente' e cliccate 'Avanti'.

Figura 6




Inserite il CD di CLIOwin, premete su 'Disco driver' e scegliete il file CLIO2K.INF nella cartella \INF2K del CD-ROM (si veda la Fig. 7).

Figura 7





Ignorate il messaggio 'Driver senza firma digitale!', premete '**Avanti**'. **Ignorate** il successivo messaggio circa il programma Windows Logo, premete '**Continua**' (Fig. 8). Arriverete così alla fine della procedura guidata.

Figura 8



Infine, controllate con Gestione Periferiche e verificate la presenza del driver 'CLIO PB4281 PCI Audio (WDM)'.

La procedura di aggiornamento è terminata con successo!



3 CONNETTERE L'UNITÀ SC-02 E INSTALLARE I DRIVER USB

Per collegare il condizionatore di segnali SC-02 al PC sono necessari i seguenti cavi:

- 1) 2 x cavi audio stereo da mini jack a pin RCA (rosso e nero/bianco).
- 2) 1 x cavo USB.

Per connettere il condizionatore di segnali SC-02 alla scheda PB4281 ecco le istruzioni:


- 1) Connettere un cavo audio dalla presa 'Line Out' sulla scheda PCI ai due connettori RCA sul pannello posteriore dell'SC-02 contrassegnati 'FROM PC'; rosso canale B, nero canale A.
- 2) Connettere un cavo audio dalla presa 'Line In' sulla scheda PCI ai due connettori RCA sul pannello posteriore dell'SC-02 contrassegnati 'TO PC'; rosso canale B, nero canale A.

La fig.1 mostra le connessioni audio.

Infine connettere, tramite un cavo USB, l'unità SC-02 a una porta USB libera e installare i driver USB.


Partirà l'installazione guidata nuovo hardware come in Fig.9. Selezionate 'No, non ora' e quindi 'Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)'.

Figura 9




Alla finestra successiva selezionate 'Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi' e premete il bottone 'Sfoggia'. Scegliete la cartella USB Drivers all'interno del CD-ROM (Fig.10). Verrà installato un dispositivo USB Serial Converter.

Figura 10




Infine ripetete la stessa procedura per installare il dispositivo USB Serial Port (Fig.11).

Figura 11



4 INSTALLARE IL SOFTWARE

Lanciare il programma **setup.exe** nel CD-ROM di CLIO 8.



La procedura è completamente automatica, richiederà l'accettazione della Licenza d'uso del programma e l'inserimento di alcune informazioni per installare correttamente CLIO 8; l'installazione verificherà anche la versione del sistema operativo e, solo in talune situazioni, richiederà di riavviare Windows per finalizzare l'installazione.

5 LEGGERE ATTENTAMENTE IL CAPITOLO 3 DEL MANUALE UTENTE!